

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- با توجه به ابعاد دستگاه در سکوی آزمایشگاهی مناسب برای استقرار این دستگاه، فاصله بین لبه سکو تا دیوار حداقل ۸۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.
- با توجه به شرط بالا حداقل فضای مورد نیاز برای استفاده از دستگاه ۱ متر مربع می باشد.
- با توجه به استفاده از شیکر دور بالا در این محصول، سکو یا میز محل استقرار این دستگاه باید از سکون و استحکام بالایی برخوردار باشد.
- به منظور بهره برداری هر چه بهتر و حداکثری از این دستگاه شرایط محیطی از قبیل دما و رطوبت با استفاده از سیستم تهویه مطبوع مناسب در محیط آزمایشگاه کنترل شود تا نوسانات شرایط محیطی کمترین تاثیر را بر دستگاه داشته باشد.
- به منظور راه اندازی دستگاه در محیط آزمایشگاه از برق متناوب ۲۲۰ ولت استفاده شود.
- به منظور تغذیه هوا به دستگاه از کمپرسور (پمپ) هوای بدون روغن (Oil Free) با حداقل فشار منبع ۴ بار استفاده شود.
- فشار هوای ورودی به دستگاه به منظور استفاده مناسب با استفاده از شیر فشار شکن بر روی ۱ بار تنظیم شود.

*اطلاعات تکمیلی به همراه دفترچه استفاده از دستگاه ارائه می شود.