


# زالان شریف پارس

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری زاویه تماس ZAM104



## شرایط نگهداری

دستگاه شما به نحوی طراحی و ساخته شده است که کمترین تأثیرپذیری از شرایط محیطی را داشته باشد ولی از آنجایی که در این فرایند آب به عنوان محور کار دستگاه محدودیت هایی را اعمال می کند، ضرورت دارد فضایی به ابعاد ۱\*۱ متر برای دستگاه با شرایط ذیل فراهم گردد:

- محدوده دمایی نگهداری دستگاه: ۴۰-۵ درجه سانتیگراد
- محدوده دمایی کار با دستگاه: ۴۰-۵ درجه سانتیگراد
- رطوبت نسبی هوا: کمتر از ۸۰٪ تا دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و ۵۰٪ برای دمای ۴۰-۳۱ درجه سانتیگراد
- برق مصرفی: ۲۲۰ ولت تک فاز با سیم زمین
- توان برق مصرفی: کمتر از ۱۰۰ وات

\* حتما ضرورت دارد نصب و راه اندازی توسط متخصصین مجموعه ما انجام گیرد. این امر جزو تعهدات ما در حین فروش دستگاه بوده و در صورت عدم رعایت آن گارانتی دستگاه فاقد اعتبار خواهد بود.