

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری شیکر الکترو دینامیک :

۱- اتصال کانکتورها به دستگاه چک شود.

۳-تراز بودن سطح نصب دستگاه

۴- محدوده دمایی کارکرد بین 10°C - 40°C باشد.

۵- رطوبت محیط کمتر از ۶۰٪ باشد.

۶- دستگاه در برابر آب کاملا آسیب پذیر می باشد و دارای استاندارد IP40 می باشد.

۷- عدم وجود نوسانات برق

۸- نصب سیم ارت جهت جلوگیری از برق گرفتگی