



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- نصب محافظ در برق ورودی به دستگاه
- ۲- نصب محافظ جان در تابلوی برق
- ۳- نصب مینیاتوری مناسب با جریان مصرفی دستگاه
- ۴- محلی صاف (تراز شده) برای قرارگیری دستگاه
- ۵- سیستم تهویه مناسب
- ۶- استفاده از اتیلن گلیکول و آب مقطر برای تامین آب مخزن

شماره تماس :

۰۹۱۶۹۰۶۸۵۴۸-۰۹۳۳۲۲۹۵۶۱۳-۰۳۱۵۵۸۰۵۰۲۱

پست الکترونیکی:

sar.mousavi2000@yahoo.com

آدرس : اصفهان ، کاشان بلوار نماز، خیابان دانشگاه ، پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی طبقه همکف واحد ۱۶۵