

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

اتوکلاو

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- این دستگاه بایستی در یک اتاق ویژه نصب گردد
- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌های دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- در هنگام کار دستگاه تردد در اتاق انجام نشود
- احتیاط لازم در زمان تخلیه گاز انجام گیرد