

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱. از پریز های ارت دار صنعتی برای دستگاه استفاده شود

۲- در صورت داشتن نوسانات برق حتما چاره ای اندیشید