

شرایط محیطی استفاده از دستگاه SPE VACUUM MANIFOLD

۱- تعمیر و نگهداری

اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن فیلتر در جریان مسیر پمپ خلا

اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

- نگه داشتن سیستم در دماهای نزدیک دمای اتاق

- نگه داشتن سیستم در محیط عاری از آلودگی

- دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد سیستم ، درخواست پشتیبانی به سازنده تجهیز یا افراد

متخصص ارسال شود