

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

۱. محیط عاری از آلودگی‌ها روغنی، گردوغبار و حرارت شدید یا مستقیم باشد.
۲. دمای محیط: ۲۰- تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد.
۳. رطوبت محیط: حداکثر تا رطوبت نسبی ۸۰٪.