

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری از دستگاه:

- بسته به میزان فشار ورودی دستگاه باید فشار توسط خریدار تامین گردد.
- دستگاه روی سطح شیب دار جهت تست قرار داده نشود.
- باد خشک و بدون روغن و بدون روغن وارد دستگاه شود. (استفاده از فیلتر)
- دستگاه در محیطی که دارای باد گرم یا سرد است قرار داده نشود.
- شلنگ های متصل به دستگاه و همچنین خود دستگاه در هنگام تست ثابت باشد.
- در صورت حساسیت بالا در دقت تست دستگاه می بایست در محیط آزمایشگاهی با دمای ثابت قرار داده شود.