

**شرایط محیطی لازم برای
نصب و راه اندازی و نگهداری
دستگاه تست روغن:**

۱- محل قرارگیری دستگاه سطح صاف و تراز

۲- شرایط دمایی ۱۰ الی ۵۰ درجه

۳- برق تکفاز ۲۲۰ ولت با ارت مناسب