

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

۱- برق شهری ۲۲۰ ولت.
۲- دستگاه نباید در جای مرطوب نگهداری شود.
۳- دستگاه نباید در جایی که امکان سقوط دارد نگهداری شود.