



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

۱. دمای محیط آزمایشگاه ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد ..
۲. دستگاه بایستی روی سطح صاف و بدون لرزش قرار گیرد.
۳. پریز برق باید داری ارت باشد.