

## شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۱ تا ۵۲ درجه سانتیگراد باشد.
۲. دستگاه در برابر آب آسیب پذیر است و بایستی از نفوذ آب به قسمت موتور و کنترل جلوگیری شود.
۳. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می شود.
۴. محل قرارگیری دستگاه باید کاملا تراز باشد.
۵. تامین اتصال ارت برای جلوگیری از آسیب دیدگی دستگاه ضروری است.

