

شرایط محیطی استفاده از دستگاه Cooling System

۱- تعمیر و نگهداری

اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان (فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه
- تعبیه کردن فیلتر جهت حذف هارمونیکهای نامناسب

اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

- نگه داشتن دستگاه در دماهای نزدیک دمای اتاق
- نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد
- دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم
- سکوی آزمایشگاهی به ابعاد 50*50 سانتی متر
- دستگاه نباید در محلی نصب شود که با بخارات اسیدی و رطوبت در تماس باشد

در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد

متخصص ارسال شود