



کانی کاران آسیا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آسیاهای میله‌ای و گلوله‌ای به شرح ذیل است:

- ۱- برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
- ۲- حداقل فاصله مجاز آسیا از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
- ۳- در صورتی که آسیا در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید کف محل استقرار آسیا حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
- ۴- در صورتی که استانداردهای محل نصب شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، آسیا گلوله ای و میله ای باید در اتاق جداگانه نصب شود.
- ۵- توصیه می شود در بالای آن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار تعبیه شود.

