

## بسمه تعالی

### شرایط محیطی لازم برای نسب و راه اندازی انکوباتور

- این محصول با جریان برق ۲۲۰ ولت (برق شهر) کار میکند.
- این محصول به علت طراحی ویژه خود قابلیت کار دائم را دارا بوده و در صورت نیاز می به صورت متوالی تا چند روز نیز استفاده کرد.
- دامنه دمایی کار با این دستگاه از دمای اتاق درجه سانتیگراد می .
- از قرار دادن آن در کنار وسایلی که حرارت زیاد تولید می کنند اجتناب شود.
- از ریختن مایعات بر روی های الکترونیکی
- از باز نگهداشتن طولانی درب خودداری شود.