

راه اندازی دستگاه :

جهت راه اندازی دستگاه باید موارد زیر به ترتیب انجام پذیرد:

۱. سیم ورودی دستگاه به برق سه فاز ۳۸۰ ولت و نول متصل گردد. آمپر ۱۲۰ برای رسیدن به حداکثر توان دستگاه مورد نیاز می باشد. برق دستگاه با توجه به اهمیت ترتیب فازها حتماً باید توسط شرکت سازنده نصب گردد.
۲. ارت دستگاه به ارت استاندارد در محل نصب دستگاه متصل شود.
۳. ورودی و خروجی کلکتور آب توسط شیلنگ به برج خنک کن و پمپ متصل شود.
۴. آب شهر به وروی برج خنک کن متصل شود.