

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

دستگاه قابل راه اندازی در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی با شرایط زیر می باشد:

○ دمای محیط می تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.

○ رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.

○ مجهز به برق سه فاز باشد و اتصال به زمین (ارت) داشته باشد