

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

الزامات و فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه، شامل شرایط محیطی مورد نیاز در محل نصب (از نظر دما، رطوبت، نور، تهویه، گرد و غبار، ارتعاش و غیره)، شرایط فنی و امکانات جانبی مورد نیاز (منبع الکتریسیته، آب، گاز، فاضلاب و غیره) و شرایط ایمنی (تشعشعات، پسماند، الکتریسیته و غیره) براساس توصیه‌های ارائه شده در هنگام نصب توسط مسئول فنی شرکت، باید به دقت رعایت گردد.

- ✓ دستگاه باید در محیط خشک و دور از ضربه و تنش های مکانیکی قرار گیرد. از ضربه زدن و قرار دادن وسایل روی دستگاه جداً خودداری کنید.
- ✓ دستگاه باید در محیطی با نور کنترل شده قرار گیرد.