



شرکت مهندسی

خراتیمیز آرمان پژوه

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی :

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد :

- پیش بینی محل مناسب برای نصب دستگاه انجام گردد.
- دمای محیط کار دستگاه ۱۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.
- بهترین دمای عملکرد دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- حداکثر رطوبت نسبی محل نصب دستگاه ۷۰ درصد باشد.
- تغذیه ی الکتریکی دستگاه ۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز می باشد که لازم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا ۱۰ آمپر به طور استاندارد، متصل شود.
- استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استابلایزر با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد.
- دستگاه در محلی به دور از تابش مستقیم نور آفتاب در بلند مدت، آب گرفتگی و بارش برف و باران قرار داده شود.