

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه الکترواپتیک شعله‌بین مدل UFD-1957 و

:UFD-2540

✓ این محصول در نیروگاه های تولید برق و توسط نیروهای متخصص فنی نصب می‌شود، بنابراین در هنگام نصب قوانین ایمنی محیط صنعتی نیروگاه باید رعایت شود.

✓ محدوده کاری دمایی دستگاه در شرایط فعالیت دستگاه باید از سوی کاربر فراهم شود.

✓ نگهداری شعله‌بین ساده است. کارهای لازم نگهداری مانند بازرسی بصری و تمیزکاری و... است که در دفترچه راهنمای محصول شرح داده شده است.