



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- فضای مناسب محیطی ۲۰\*۱۲ سانتیمتر
- ۱ خروجی برق ۲۲۰ ولت برای شارژ باتری
- محدوده دمایی از صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد و با رطوبت ۲۰ تا ۸۰ درصد برای نصب و راه اندازی
- محدوده دمایی از ۱۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد و با رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد برای نگهداری