

شرکت پویا فرآزما

دستگاه پل تار

نگهداری و تعمیر:

1. ترمینال ها نباید بیش از اندازه سفت و یا شل باشد.
2. حداکثر ولتاژ اعمالی به پایانه ها 30 ولت و حداکثر جریان قابل تحمل سیم و مقاومت ها 3 آمپر می باشد.
3. سیم پل تار لازمست صاف و بدون شکستگی باشد.
4. برای انجام آزمایش دستگاه پل تار و پل وتستون را بر روی سطح صاف قرار دهید.
5. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
6. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- 2- محدوده دمایی بین 40 تا 0 درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 50% - 10%

