

شرکت پویا فرآزما

دستگاه منبع تغذیه AC آنالوگ

نگهداری و تعمیر:

1. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
2. به دستگاه ضربه زده نشود.
3. با ولتاژ کم روشن شود.
4. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمای بین 55 تا 0-درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

