

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و ایمنی دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه و ایمنی استفاده به شرح ذیل است:

- (۱) فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات ۳ متر مربع است.
- (۲) دستگاه بر روی یک میز به گونه ای قرار گیرد که در مجاورت جریان هوا نباشد.
- (۳) آب دستگاه مرتباً تعویض گردد و از آب مقطر استفاده شود.
- (۴) در دماهای پایین ۴- درجه، از الکل استفاده شود.