

شرکت پویا فرآزما

برد $RLC - R_1R_2R_3 - RC$

نگهداری و تعمیر:

1. حداکثر ولتاژ اعمالی به پایانه ها 30 ولت و حداکثر جریان قابل تحمل دستگاه 3 آمپر می باشد.
2. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
3. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
4. نوسانات شدید برق می تواند باعث سوختن المان های الکترونیکی دستگاه شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- 2- محدوده دمایی بین 45 تا 0-درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 50% - 10%

