

شرکت پویا فرآزما

دستگاه آزمایش آونگ بالستیک

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
2. پیچ فیکس کردن نخ را بیش از اندازه سفت ننمایید.
3. برای جابجا کردن دستگاه، ابتدا قسمت های مختلف را جدا نموده و پس از ثابت شدن جاي دستگاه مجدد نصب نمایید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 85% - 10%

