

شرکت پویا فرآزما

دستگاه پتانسیومتر

نگهداری و تعمیر:

1. قبل از اعمال ولتاژ مقاومت پتانسیومتر را در محدوده مورد نظر قرار داده و سپس با پیچ تنظیم مقدار آن را کم و یا زیاد نمایید.
2. ترمینال ها نباید بیش از اندازه سفت و یا شل باشد.
3. حداکثر ولتاژ اعمالی به پایانه ها 50 ولت و حداکثر جریان قابل تحمل دستگاه 5 آمپر می باشد.
4. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
5. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
6. نوسانات شدید برق می تواند باعث سوختن دستگاه شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- 2- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 50% - 10%

