

شرکت پویا فرآزما

دستگاه آزمایش انبساط طولی جامدات

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
3. حداکثر وزنه خارجی که به دستگاه اضافه می نماید 70 گرم باشد.
4. از ضربه زدن به دستگاه بپرهیزید.

