

شرکت پویا فر آزما

پایه های آزمایشگاهی کوچک و بزرگ

نگهداری و تعمیر:

1. پیچ محکم کردن میله را بیش از حد معمول سفت نکنید.
2. مانع خراشیده شدن رنگ پایه ها شوید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمای بین 100 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

