

شرکت پویا فر آزما

جک آزمایشگاهی

نگهداری و تعمیر:

1. ابتدا ارتفاع جک را تنظیم نموده و سپس دستگاه آزمایشگاهی را روی آن قرار دهید.
2. ارتفاع را روی حداکثر قرار ندهید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

