

شرایط نگهداری دستگاه

دستگاه میبایست در شرایط زیر نگهداری شود و در غیر اینصورت از شرایط ضمانت خارج میشود:

- دستگاه در محیط خشک یا مرطوب پاسخ یکسانی از خود نشان می دهد و به رطوبت حساسیت ندارد
- از ویژگی های این دستگاه پرتابل بوده آن است. از این رو در اثر جابجایی و حمل و نقل خلی در عملکرد آن ایجاد نمی شود.
- در حین جابجایی، از افتادن و هرگونه ضربه به دستگاه پرهیز شود.
- از نشت آب به نمایشگر پرهیز شود.