

**شرایط نگهداری دستگاه**

دستگاه میبایست در شرایط زیر نگهداری شود و در غیر اینصورت از شرایط ضمانت خارج میشود:

- دستگاه در محیط خشک یا مرطوب پاسخ یکسانی از خود نشان می دهد و به رطوبت حساسیت ندارد ولی نگهداری طولانی مدت در محیط مرطوب مجاز نیست.
- از ویژگی های این دستگاه پرتابل بوده آن است. از این رو در اثر جابجایی و حمل و نقل خللی در عملکرد آن ایجاد نمی شود.
- در حین جابجایی، از افتادن و هرگونه ضربه به دستگاه پرهیز شود.
- دستگاه در دمای اتاق نگهداری می شود.
- از نشت آب به دستگاه پرهیز شود.
- با استفاده از محافظ الکتریکی در هنگام کار با دستگاه نوسانات برق شهر حذف شود.
- پس از کار دستگاه خاموش شود.
- از آوردن فشار به پایه های دستگاه جلوگیری شود.
- از کشیدن و پاره کردن کابل های دستگاه جلوگیری شود.