

## شرکت پویا فرآزما

### دستگاه جعبه مقاومت مدل PFA212

#### نگهداری و تعمیر:

1. قبل از اعمال ولتاژ مقاومت را در محدوده مورد نظر قرار داده و سپس با پیچ تنظیم مقدار آن را کم و یا زیاد نمایید.
2. حداکثر ولتاژ اعمالی به پایانه ها 30 ولت و حداکثر جریان قابل تحمل دستگاه 2 آمپر می باشد.
3. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
4. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
5. نوسانات شدید برق می تواند باعث سوختن دستگاه شود.

#### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- 2- محدوده دمایی بین 45 تا 0 درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 50% - 10%

