

نکهداری، کنترل کیفیت و کالیبراسیون دستگاه سختی سنج:

دستگاه نباید در محیطهایی که گرد و خاک و غبار فراوان هست مورد استفاده قرار گیرد.

از تغییر مکان دستگاه بدون هماهنگی شرکت اجتناب کنید.

از تست کردن مواد غیر تعریف شده برای دستگاه خودداری نمایید.

از وارد آمدن هرگونه ضربه به دستگاه جلوگیری کنید.

دستگاه باید در جهت وزنه کالیبره شود. ساعت های دستگاه باید توسط مراجع ذیصلاح

کالیبره شوند. در صورت تغییر ندادن مکان دستگاه هر یک سال یک بار باید اجزای دستگاه

کالیبره شود.

کالیبره دستگاه هر یک سال یکبار باید انجام گیرد. این امر توسط شرکت سازنده و یا

ازمایشگاه های کالیبراسیون به صورت کاملا حرفه ای انجام می گیرد.