

شرایط محیطی الزم جهت نصب و راه اندازی و کالیبراسیون

قبل از راه اندازی دستگاه الزم است شرایط زیر مهیا باشد:

دمای محیط کار دستگاه -20 الی 70 درجه سانتیگراد باشد

استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استابلایزر با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد

تغذیه دستگاه با ادپتور 5 ولت 1 آمپر خواهد بود

دستگاه در محلی به دور از تابش مستقیم نور آفتاب در بلند مدت، آب گرفتگی و بارش برف و باران قرار داده شود