

شرایط محیطی نصب و راه اندازی:

به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه‌ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین‌تر نصب شوند.

نصب دستگاه باید بر روی میز محکم و حتی الامکان استیل یا آزمایشگاهی انجام گیرد.

محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه‌های صنعتی باشد.

در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویزگیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

پس از نصب بر روی میز، سطح نمونه‌گیر دستگاه به وسیله تراز تنظیم می‌گردد.