



کانی کاران آسیا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آسیاهای میله ای و گلوله ای به شرح ذیل است:
- ۱- برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
 - ۲- حداقل فاصله مجاز آسیا از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
 - ۳- در صورتی که آسیا در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید کف محل استقرار آسیا حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
 - ۴- در صورتی که استانداردهای محل نصب شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، آسیا گلوله ای و میله ای باید در اتاق جداگانه نصب شود.
 - ۵- توصیه می شود در بالای آن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار تعبیه شود.

