

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی THV2

- (۱) ارتفاع نصب دستگاه حداقل باید در ۱۲۰ سانتی متری سطح زمین باشد.
- (۲) پریز برق باید در نزدیکی محل نصب دستگاه موجود باشد.
- (۳) دستگاه نباید در نزدیکی وسایل سرمایشی یا گرمایشی نصب گردد تا از نمایش دما و رطوبت کاذب جلوگیری شود.
- (۴) دستگاه در نقاط کور مخابراتی نصب نشود تا در روند ارسال پیامک اختلالی ایجاد نشود.
- (۵) دستگاه نباید در محل هایی که عبور و مرور کارکنان مرکز در آنجا زیاد است نصب شود تا از آسیب رسیدن به آن در اثر ضربه یا آلودگی جلوگیری شود.
- (۶) ولتاژ برق ورودی دستگاه باید بین ۲۰۵ تا ۲۳۰ ولت باشد.
- (۷) با توجه به پیچ شدن دستگاه به دیوار بهتر است جنس دیوار محل نصب گچی باشد.