

شرایط نصب و راه اندازی و آموزش :

- ۱- آموزش اپراتوری و نصب و راه اندازی دستگاه رایگان می باشد.
- ۲- نصب ، راه اندازی و آموزش اپراتوری هر یک از دستگاه ها در یک روز کاری انجام می پذیرد و شامل مراحل ذیل میباشند
 - آموزش نحوه اپراتوری دستگاه (لازم به ذکر است که آموزش برنامه نویسی دستگاه بر عهده شرکت نمی باشد)
 - آموزش نکات مهم نحوه نگهداری دستگاه
 - ماشینکاری قطعه نمونه جهت تست عملکرد دستگاه
- ۳- شرایط محیطی برای نصب ، راه اندازی عبارتست از :
 - فضای آماده متناسب با حجم ماشین آلات و فضای کاری آن که در کاتالوگ آمده است (۲۵-۳۰ متر مربع مساحت با حداقل ارتفاع ۲/۵ متر)
 - حداقل عرض درب ورودی ۱۰۰ سانتی متر و حداقل ارتفاع درب ورودی ۲۰۰ سانتی متر
 - برق تکفاز (۲۲۰ ولت - ۱۵ آمپر) با عدم نوسانات ولتاژ
 - چاه ارت استاندارد
 - شرایط دمای محیطی ۲۵-۳۰ درجه سانتی گراد
 - ابعاد دستگاه (730mm*850mm*1100 _ W*D*H)

۴- شرایط پرسنلی برای آموزش عبارتست :

- آشنا با برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی
- آشنا با نحوه کار با کامپیوتر

- آشنا با اصول ماشینکاری و سیستم های اندازه گیری

۵- وزن دستگاه حدود ۳۰۰ کیلوگرم