

### طریقه آبگیری

ابتدا درب دستگاه را باز نمایند سینی دستگاه را بیرون آورده و سپس تا لبه پلیت MAX درون دستگاه آب بریزید سپس سینی را در درون دستگاه قرار داده و وسایل را درون اتوکلاو بگذارید و سپس درب دستگاه را ببندید. اگر دستگاه به اندازه کافی آب نداشته باشد بر روی صفحه نمایشگر Error-1 دیده می شود و LED مربوط به آب WATER خاموش است. در صورتیکه آب کافی باشد LED مربوط به آب WATER روشن خواهد بود.

### طریقه باز و بسته کردن درب اتوکلاو

- ۱- برای باز و بسته کردن درب اتوکلاو ابتدا ۳ عدد برای اتوکلاو ۱۰ لیتری، ۵ عدد برای اتوکلاو ۲۵ لیتری و ۷ عدد برای اتوکلاو ۵۰ و ۷۵ لیتری فلکه متحرک را باز کنید سپس فلکه ثابت با پولک قرمز رنگ را به اندازه‌ای باز کنید تا درب بالا آمده و به اندازه ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر از دهنه اتوکلاو فاصله بگیرد.
- ۲- برای بستن درب اتوکلاو ابتدا فلکه ثابت با پولک قرمز رنگ (لولا) را ببندید تا اندازه‌ای که بر روی دهنه اتوکلاو بنشیند سپس بقیه فلکه‌ها را جا بزنید و ببندید.