

بسم الله

فراگیر
صنعت
مهرین



تاریخ:/...../.....
شماره:
پیوست:

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه در دمای اتاق بازده بهینه دارد و محدوده دمایی ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد برای بدنه توصیه میشود

آدرس:
اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان -
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - ساختمان
شیخ بهایی - واحد ۱۳۶
تلفکس: ۰۳۱-۳۸۷۱۸۷۵
داخلی: ۱۰۸۱
ایمیل: faragir.s.m-co@istt.ir