

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری تستر پنوماتیک خطی :

- ۱- اتصال کانکتورها به دستگاه چک شود.
- ۲- محکم بودن پیچ‌های دستگاه به میز
- ۳- تراز بودن سطح نصب دستگاه
- ۴- محدوده دمایی کارکرد بین  $10^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$  باشد.
- ۵- رطوبت محیط کمتر از ۵۰٪ باشد.
- ۶- دستگاه در برابر آب کاملاً آسیب‌پذیر می‌باشد و دارای استاندارد IP40 می‌باشد.
- ۷- عدم وجود نوسانات برق
- ۸- نصب سیم‌ارت جهت جلوگیری از برق‌گرفتگی