

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری تستر فشار استاتیک و دینامیک سیلندر فشار بالا:

- ۱- کلید تعیین حالت دستگاه همواره باید در حالت خودکار Automatic باشد و به هیچ وجه در حالت دستی Manual قرار نگیرد.
- ۲- به هیچ عنوان نباید کوچکترین دستکاری و یا ضربه روی تیوبهای پر فشار اعمال گردد. در غیر اینصورت خطر انهدام دستگاه در فشار بالا وجود خواهد داشت
- ۳- دستکاری در اتصالات آبی پر فشار خارج شده از پمپ ، خطر انهدام دستگاه را دارد و به هیچ عنوان نباید ضربه خورده و یا با آچار تغییر داده شوند
- ۴- سیلندر در زمان تست باید در چاله ای گود شده با دیواره های بتنی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و دارای یک در فولادی به همان ضخامت، قرار بگیرد تا محیط از خطر احتمالی انفجار سیلندر حفظ گردد.
- ۵- رطوبت محیط کمتر از ۵۰٪ باشد.
- ۶- عدم وجود نوسانات برق
- ۷- نصب سیم ارت جهت جلوگیری از برق گرفتگی
- ۸- در تمام مراحل کار ، هر زمان که متوجه موارد غیر عادی (صدا ، لرزش و ...) شدید، سریعاً با استفاده از کلید توقف اضطراری دستگاه را خاموش کنید.