



نصب و راه اندازی

آماده سازی شرایط نصب و راه اندازی

۱. برق شهر 2.5/- 220 دولت (کابل برق ورودی دستگاه باید دارای اتصال زمین مناسب باشد.)
 ۲. تهیه حسگر مناسب هوا به سوخت مدل 4.1 Iso (در صورتیکه حسگر دستگاه بعنوان تجهیز جانبی تهیه نشده باشد، تامین حسگر مناسب و کالیبره شده بر عهده مشتری می باشد.)
 ۳. شرایط محیطی مناسب: دما ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط زیر ۷۰ درصد
 ۴. در دسترس بودن یک رایانه با درگاه ارتباطی USB همراه با نرم افزار نصب شده اکسل برای نمایش اطلاعات ذخیره شده در حافظه فلاش جانبی دستگاه
 ۵. اپراتور مسلط به عملکرد موتور و آشنا به نرم افزار ویندوز و اکسل
 ۶. مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور و آگاهی نسبت به مندرجات دفترچه
- در صورت نیاز به استفاده از دستگاه روی موتور باید محل نصب سنسور روی مسیر اگزوز نصب گردیده شده باشد
موارد اختصاصی ذیل در این نصب باید آماده شده باشد.
۷. قطعه واسطه نصب شده باید از فولاد نسوز باشد تا در دمای بالا باعث اعوجاج و خرابی نشود همچنین نصب آن باید بر اساس زاویه اعلام شده در دفترچه کاربری باشد.
 ۸. مسیر اگزوز قبل از سنسور باید کاملاً آبیندی شده باشد و وجود هرگونه نشتی و روزنه در مسیر میتواند باعث خطا در اندازه گیری نسبت هوا به سوخت گردد.
 ۹. موتور آماده به کار و قابل روشن شدن باشد و دارای عملکرد مناسب باشد تا اطلاعات نمایشی دستگاه قابل بررسی باشد.

رعایت و آماده سازی ۹ مورد بالا قبل از نصب و راه اندازی دستگاه الزامی می باشد و چنانچه پس از اعلام خریدار برای آمادگی جهت نصب و راه اندازی بصورت خاص هر یک از موارد ۷ الی ۹ آماده نباشد، دستگاه قابلیت راه اندازی روی موتور را نداشته و فقط در هوای آزاد نصب و راه اندازی شده و تحويل مشتری میگردد. راه اندازی مجدد روی موتور در صورت ایجاد شرایط و با هزینه خریدار میسر می باشد.

- این دستگاه تنها برای استفاده در زمینه های مشخصی که در این دستورالعمل توضیح داده شده ساخته شده است. در صورت عدم رعایت موارد اینمنی و شرایط کارکرد توضیح داده شده و استفاده از دستگاه در شرایطی غیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده است، هیچ ضمانتی شامل دستگاه نخواهد شد.
- تنها تجهیزات و قطعاتی که توسط شرکت توسعه قوای محرکه دینا ارائه و یا تائید میشود باید برای دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد.
- تعمیرات دستگاه تنها توسط سازنده و یا افراد مورد تایید آن انجام خواهد شد.
- کلیه موارد شامل گارانتی و خدمات پس از فروش شامل تعمیرات، تعویض قطعات و یا ارتقای سیستم پس از نصب و راه اندازی همراه با درخواست کتبی امکانپذیر می باشد.