

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

۱. در محیط مرطوب، برای بالا بردن عمر دستگاه، قرار داده نشود.