

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱- به منظور کارایی بهتر دستگاه، بهتر است مکان نصب دستگاه ثابت بوده و از جابجایی های غیر ضروری اجتناب شود.
- ۲- محیط نصب باید ترجیحا عاری از هرگونه آلودگی ، گرد و غبار و بو باشد.
- ۳- ثابت بودن دمای محیط در محدوده ۲۵-۳۵ درجه کارایی دستگاه را بالاتر می برد هرچند محدودیتی از لحاظ دمایی در بازه ۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد وجود ندارد.