

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه در دمای اتاق بازده بهینه دارد و محدوده دمایی ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد برای بدنه ی

الکتریکی بالایی توصیه میشود

و برای قسمت حسگر دمایی نیز قابلیت ۰ تا ۷۰۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است

آدرس:

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- ساختمان

شیخ بهایی - واحد ۱۳۶

تلفکس: ۰۳۱-۳۸۷۱۸۷۵

داخلی: ۱۰۸۱

ایمیل: faragir.s.m-co@istt.ir