

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری مشعل پلاسما مدل PJ94-2

حداقل و حداکثر دمای محیط به ترتیب ۵ و ۶۰ درجه سانتیگراد باشد.

سعی شود قسمت های داخلی دستگاه به دلیل وجود ولتاژ بالا لمس نشود.

از ریختن مایعات بر روی دستگاه جدا خودداری شود. در صورت خیس شدن دستگاه فوراً آن را خاموش نموده و اجازه دهید دستگاه کاملاً

خشک شود.