

Plasma co.
Knowledge base
Consult
Design
Fabrication



➤ شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- محل نصب باید دارای رطوبت پایین باشد. از نصب تجهیزات در محیط های مرطوب یا در نزدیکی منابع آب یا دیوارهایی که نمدار هستند اجتناب کنید. نفوذ آب و رطوبت به دستگاه علاوه بر ایجاد خرابی می تواند برای کاربر خطر برق گرفتگی را به همراه داشته باشد.
- زیر سازی محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه حداکثر (۳۰۰ kg) را داشته باشد.
- قبل از نصب دستگاه از نرمال بودن دامنه ولتاژ تغذیه اطمینان حاصل نمایید. اعمال هرگونه ولتاژ غیر مجاز با نوسانات زیاد می تواند به دستگاه آسیب برساند و آن را از شمول گارانتی خارج نماید.